

CH-30W 模式設定操作說明

一、模式設定操作：

MIC發射器按住**①** 鍵、**②** 鍵、**③** 鍵或**④** 鍵後打開電源，模式將分別設定模式1、模式2、模式3和模式4。註：模式設定成功後，模式選項將被記憶到 Speaker 喇叭接收端。



二、模式說明：

Speaker 喇叭可以接收兩種輸入音頻信號並放大輸出。這兩種音頻信號是：

- (1) Speaker 喇叭本體接入有線AUX IN 輸入音源<音源一> (SPEAKER)
- (2) Speaker 喇叭接收的無線音源 (即發射器上麥克風或發射器上Audio In音源) <音源二> (MIC)

	模式名稱	模式說明
模式1	擇一模式	音源二(MIC)存在的情況下，音源一(Speaker)不會做動無放大輸出直到音源二消失(即：關閉發射器(MIC))，音源一才會被放大輸出。
模式2	混音模式	音源一(Speaker)和音源二(MIC)將被混音後同時放大輸出。註：音源一的聲音大小由播放設備的輸出音量來調整。
模式3	麥克風優先模式	音源二(MIC)停止輸入後3秒，將自動切換到音源一(Speaker)上並放大輸出，直到音源二又有輸入時被切斷，如此循環往復。
模式4	有線音源優先輸出模式	當喇叭輸入有線音源時(音源一)，會中斷無線麥克風MIC-20W(音源二)聲音輸出，轉而優先由連接喇叭之有線音源(音源一)輸出。



簡易故障排除

一 問：發射器對頻開機後，喇叭無聲

- 答：1. 請確定對頻距離是否在離喇叭3公尺距離內
 2. 請確定發射器是否電量不足
 3. 請確定喇叭是否有接上電源
 4. 請確定輸入音源線及右喇叭音源線安裝時是否完全插入至定位.



二 問：發射器開機無信號燈

答：請確認發射器是否電量不足

三 問：發射器使用時聲音太小

答：手動調節聲音鍵，增大音量

四 問：發射器充電無反應

答：檢查充電線是否插好，充電電壓是否正確

五 問：發射器無法對頻

- 答：1. 請確定對頻距離是否在喇叭3公尺距離內
 2. 請確定發射器是否電量不足

六 問：發射器可以使用多久

答：在連續充電滿4個小時即可完成充電，在充電完成後可連續使用8個小時，當出現電力不足的提示，發射器仍可以使用1個小時。